

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contatti	Argento
Resistenza contatti	50 mOhm
Tensione minima di lavoro	12 Vca o Vcc
Tensioni e correnti massime, carichi resistivi	50 Vca / 30 Vcc @ 8.0 A 50 Vcc @ 3.0A
Sezione conduttori	AWG 13

FISSAGGIO

Installazione a muro:

Fissare l'apparecchio su una superficie perfettamente piana utilizzando i fori sul fondo della base.

Installazione ad incasso:

L'interruttore può essere montato su qualsiasi scatola singola per interruttore, avente fori di fissaggio su interasse orizzontale di 60 mm. La profondità consigliata è di 25 mm.

CHIAVE DI PROVA :

L'apparecchio viene fornito con una chiave di prova; quando la chiave viene inserita nell'apposita sede, il vetro si muove e aziona l'interruttore.

NOTA:

Non lasciare la chiave inserita ad installazione completata.

COLLEGAMENTO DEL PULSANTE SU CENTRALI LINCE

Sui morsetti n° 2 (comune) e n° 1 (normalmente aperto), deve essere inserito una resistore di bilanciamento (fine linea) per la gestione dell'allarme; per la scelta del corretto valore, fare riferimento a quanto riportato sul manuale della centrale utilizzata. Per quanto riguarda i resistori di sbilanciamento (*) sulle centrali LINCE, il valore normalmente utilizzato è di 680 Ohm.

Il presente articolo è stato prodotto in PRC.

